

GUIA

de cuidados

BRETON



Limpeza & Conservação

ÁREA INTERNA

VIDRO



Em partes polidas, utilize um pano branco e macio umedecido em produtos específicos como limpa-vidros ou álcool doméstico. Passe em toda superfície, em movimentos circulares. Não utilize produtos abrasivos. Diariamente deve ser passado um pano branco e macio. Utilize pano seco ou produto específico para limpeza de cristais. Os cristais lapidados utilizados para tampos de mesas e outros podem apresentar variações na tonalidade mais ou menos esverdeados.

VIDRO EXTRA CLEAR



VIDROS. Em partes pintadas, utilize um pano branco e macio umedecido em produtos específicos como limpa-vidros ou álcool doméstico. Passe em toda superfície, em movimentos circulares. Não utilize produtos abrasivos. Diariamente deve ser passado um pano branco e macio.

ESPELHOS



Recomenda-se que a limpeza inicial do espelho seja feita retirando todo o pó com o uso de um espanador. Em seguida, para uma limpeza profunda, utilize um pano macio e limpo, umedecido com água morna.

SEMPRE SEQUE A PEÇA, principalmente suas bordas. O álcool pode ser utilizado, desde que não seja aplicado diretamente no espelho. Para isso, umedeça um pano macio e aplique-o no mesmo. Em seguida, passe um outro pano macio para secagem total e retirada de manchas.

NUNCA BORRIFE NENHUM PRODUTO diretamente no espelho. É vedada a utilização de produtos ácidos ou alcalinos para limpeza da peça, pois produtos como estes contém agentes químicos (como o amoníaco) extremamente danosos que atacam a superfície, as bordas e até a tinta protetora do espelho, danificando-o.

NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS (tipo lixa ou sapólio) ou esponjas abrasivas em qualquer superfície do espelho, pois podem gerar riscos irreversíveis ao produto. Na limpeza de espelhos com bordas justapostas, certifique-se de que esta região está perfeitamente seca. Para garantir eficácia neste processo, utilize secador de cabelos ou mesmo um ventilador com o jato de ar frio.

MADEIRA DE DEMOLIÇÃO



CARACTERÍSTICAS: Esse produto é confeccionado em madeira, reaproveitada, oriunda de demolição. Seu uso é indicado para ambientes internos e externos cobertos. É característica natural da matéria prima, a variação de tonalidade em uma mesma peça, a presença de veios, sulcos e até pequenas trincas. Na fase de acabamento da peça, a madeira recebe tingidor a base de extratos vegetais e seladora. Sob efeitos do tempo, toda a madeira reage às condições de uso e do clima, podendo adquirir uma tonalidade acinzentada, apresentar pequenas fissuras e aspereza. Visando manter seu aspecto original e durabilidade, recomendamos que siga as instruções de limpeza e manutenção.

LIMPEZA: Para a limpeza do móvel, utilize um pano levemente umedecido com água. Eventualmente poderá ser usado sabão neutro, não havendo a necessidade de aplicação de lustra móveis ou similares.

MANUTENÇÃO: Recomenda-se que a primeira manutenção seja feita após os seis primeiros meses de uso da peça, e depois uma vez a cada ano. Após o móvel limpo, lixe a peça no sentido dos veios com lixa d'água 220 de forma que a madeira fique lisa e sem resíduos da seladora anterior. Aplique novamente o verniz, (com rolinho de espuma, no sentido dos veios). Recomenda-se de duas a três demãos do produto (com intervalo de aproximadamente 10 horas entre cada demão) para uso externo.


NOTA: Recomendamos utilizar a cada 6 meses passar o kit de manutenção de madeiras Breton, este kit contém verniz protetivo, o mesmo usado na fabricação do móvel.

MADEIRA



Passa diariamente um pano seco, macio e limpo, sempre acompanhando o veio da madeira. Nunca devem ser utilizadas soluções aquosas, pano umedecido, lustra móveis ou abrasivos como esponjas de aço ou similares, produtos à base de petróleo ou químico. Evite exposição direta ao sol.

MATERIAL CIMENTICIO



Limpeza com água e sabão neutro é suficiente para remover sujeiras leves. Manchas mais difíceis podem ser removidas com produtos específicos para concreto. Evite o uso de produtos abrasivos ou que contenham ácidos. Proteja os móveis de concreto da exposição prolongada ao sol e à chuva. Utilize capas de proteção ou leve os móveis para ambientes internos em períodos de chuva intensa. Verifique regularmente a integridade da estrutura e faça reparos quando necessário.

Para limpar seus móveis de concreto, é importante evitar o uso de produtos químicos agressivos, como ácidos ou alvejantes. Uma solução simples é utilizar água e sabão neutro, aplicando com uma esponja macia ou um pano úmido. Caso haja alguma mancha persistente, pode-se utilizar uma solução de bicarbonato de sódio e água, deixando agir por alguns minutos antes de enxaguar.

Este produto não aceita emendas.

PORCELANATO



O porcelanato é um tipo de cerâmica, feito basicamente de rochas e argilas. Em sua fabricação, é queimado a temperaturas superiores a 1200°C, que junto com sua composição de nobres matérias-primas, resultam em um produto altamente resistente e versátil.

Limpeza: mistura de água e detergente neutro passada sobre a superfície com um pano limpo. Antes de mais nada, é importante tentar essa solução para ver se o aspecto “encardido” não é só uma sujeira acumulada. Vinagre: Aplique vinagre branco (de álcool) no rejunte. Pegue um dos panos de microfibra e molhe-o, espremendo o excesso de água para que ele fique apenas úmido; aplique um pouco de detergente neutro sobre o pano, espalhando. Em seguida, leve o pano ao porcelanato e comece a esfregá-lo em movimentos circulares, até a sujeira ou manchas visíveis saírem.

MÁRMORE



MÁRMORE É um material proveniente da natureza, sujeito a variações de cores, veios e/ou manchas. Estas diferenças não são defeitos e sim características. Utilize pano umedecido em álcool em seguida pano macio seco regularmente. Mensalmente encere com Cera Incolor Poliflor em pasta. Proteja-o com apoios para xícaras, copos, canecas e outros, evitando que absorva umidade ou vapor. Caso isso ocorra, limpe a pedra imediatamente, pois se o mármore absorver o líquido, fatalmente manchará.

As principais manchas são com vinho e água, caso caia seque imediatamente se deixar seque naturalmente, aparecerá manchas que dificilmente conseguirá tirar.

Na ocorrência de arranhões, aconselhamos o reparo através de um marmorista. Não utilize alvejante, cloros, saponáceos, ácidos muriáticos ou qualquer outro material corrosivo. Evite contato com produtos oleosos.



AÇO PINTADO

Umedeça um pano com água e detergente de PH neutro 1/100. Passe em toda superfície rapidamente. Em seguida, retire o excesso com um pano limpo e macio umedecido em água. Seque imediatamente com pano limpo e macio. Nunca deve ser utilizado qualquer produto à base de petróleo ou químico, abrasivo, esponjas de aço ou similares.

Nota: Recomendamos que seja adquirido materiais não ferrosos para área de maresia, caso tenha, utilizar cera protetora a cada 3 meses, limpe a superfície com água e detergente neutro, seque bem e após passe a cera protetora.



CROMADOS, ALUMINIZADOS OU INOX

Limpe somente com flanela seca. Posteriormente, passe um pano macio seco para lustrar. Para recuperar o brilho, use produtos especiais para inox. Com luvas de borracha, umedeça levemente um pano branco limpo e macio com a solução, espalhe uniformemente sobre a superfície a ser limpa e aguarde de 5 a 10 minutos. Cuidado para não tocar em outras partes que não seja o inox. Retire o produto com um pano macio bem umedecido com água limpa e passe em seguida um pano seco. Nunca aplique produtos solventes como thinner, gasolina, querosene, removedor, etc. Também não utilize materiais abrasivos como esponjas de aço (tipo Bombril), esfregão, esponjas sintéticas (tipo 3M) e saponáceos

A exposição ao sol e o contato com umidade e outros produtos químicos atacam a superfície cromada. As instruções de limpeza devem ser seguidas rigorosamente, principalmente se os móveis estiverem no litoral, em função da corrente eletrolítica ocasionada pela maresia. Cuidado com batidas no cromado, pois esse danifica o banho permitindo a passagem do ar e ocasionando ferrugem

Nota: Um grande agente protetivo para inox e cromado são as ceras de polir tipo Grampix e Kaol para cromados.

TECIDO



Utilize pano macio. Nunca use detergente, produtos abrasivos, água sanitária, álcool ou outros produtos químicos, nem máquinas de vapor pressurizadas. Deve evitar passar pano úmido, não esfregue. Limpeza a seco. Evite exposição ao sol, pois os raios ultravioletas atacam as fibras do tecido, degradando e alterando as cores. Os tecidos podem variar na largura em até 2%. Quando necessário contratar uma empresa especializada. ATENÇÃO: Estão excluídas da garantia manchas provocadas por batom, tintas de canetas, esmaltes de unhas, graxas, dejetos de animais (urina, fezes, vomito, etc), falta de manutenção correta, defeitos provenientes da aplicação de produtos químicos em gerais, mesmo lavagem a seco
Nota: Qualquer tipo de fricção ao tecido poderá ocasionar pilling.

ALMOFADAS COM ENCHIMENTO DE PENA DE GANSO



Trimestralmente retire a capa da almofada e coloque ao sol, para manter seu volume uniforme. Bata com as mãos nas almofadas sempre que for feita a limpeza do ambiente onde se encontra o móvel. Utilize somente produtos para lavagem a seco, que são encontrados normalmente nas lavanderias.

COURO



Retire o pó com pano (algodão) branco, limpo e seco e, se necessário, utilize um pano umedecido em água e em seguida passe um pano seco. Nunca use qualquer alvejante, detergente, produtos abrasivos, produtos clorados ou acetona ou ainda produtos derivados de petróleo. Não lave a seco, nem utilize vaselina, hidratante de couro ou graxa de sapatos. Evite a exposição direta ou indireta ao sol, pois poderá provocar ressecamento, deformação, enfraquecimento permanente em sua película, com rugas, rachaduras e bolhas. Não coloque objetos quentes sobre a superfície.
Nota: Recomenda-se o uso de hidratante para couro a cada 6 meses.

FIBRAS NATURAIS - SISAL



Passe aspirador de pó semanalmente para retirar as partículas de poeira que penetram entre as fibras. O cuidado imediato com todo tipo de mancha é extremamente importante, pois as fibras naturais possuem um alto teor de absorção. Não utilize detergente, água sanitária, álcool, produtos químicos ou abrasivos. São móveis para uso interno e não podem ser expostos ao sol.

TAPETES



As manchas podem danificar permanentemente seu tapete. Por isso, devem ser eliminadas imediatamente após a sua formação. Use sempre panos brancos limpos. Antes de aplicar qualquer produto, faça um teste em uma área pouco visível para avaliar a possibilidade de descolorimento (produtos com alvejante, somente se houver indicação do fabricante). Em caso de manchas provocadas por líquidos, remova o excesso com papel limpo ou pano absorvente, sem esfregar. Elementos semi sólidos ou viscosos devem ser retirados com uma colher, de borda para o centro da mancha antes de se iniciar a limpeza. Se a natureza do respingo for desconhecida, inicie a limpeza com água morna ou com shampoo de pH neutro, preferencialmente cristalizante, que não deixa resíduos na fibra. Quando terminar, remova todos os vestígios de produtos de limpeza. Escove os pelos afetados pela mancha, retornando-os à posição original.

PLÁSTICO



Utilize pano umedecido em água e sabão neutro.

TABELA DE CONSERVAÇÃO

Área interna

Para maiores detalhes sobre os procedimentos de conservação, consulte as páginas anteriores deste manual.

ATENÇÃO

Jamais use produtos ou modo de limpar não especificados neste manual. Em caso de dúvida, consulte nossa Assistência Técnica no telefone: (11) 4055-9707.

	FLANELA SECA	PANO UMIDO	ÁLCOOL	SABÃO NEUTRO	CERA INCOLOR	SILICONE	ESCOVA	ASPIRADOR	ÁGUA PURA	DETERGENTE	LAVAGEM A SECO
VIDRO	■	■							■		
VIDRO EXTRA CLEAR	■	■							■		
ESPELHOS	■	■							■		
MADEIRA DE DEMOLIÇÃO	■	■		■							
MADEIRA	■	■									
MATERIAL CIMENTICIO	■	■		■					■		
PORCELANATO	■	■							■		
MÁRMORE	■	■		■							
AÇO PINTADO	■	■		■							
CROMADOS, ALUMINIZADOS OU INOX	■	■		■							
TECIDO											■
PENA DE GANSO											■
COURO	■	■							■		
FIBRAS NATURAIL - SISAL				■			■				
TAPETES				■			■				
PLÁSTICO	■	■		■					■		

Limpeza & Conservação

ÁREA EXTERNA

CORDAS NÁUTICAS.



Este produto pode ser confeccionado em polipropileno ou Poliéster. A manutenção deverá ser feita somente com Água e detergente com o PH neutro.

Nunca guarde as cordas úmidas.

NOTA: Para uma maior durabilidade é necessário o uso de capas Breton.

OMBRELLONES.



Quando o mesmo não estiver sendo utilizado ou em caso de ventanias, o Ombrellone deverá obrigatoriamente ser mantido fechado. O tecido é removível e lavável com água e sabão neutro. Não coloque na máquina de lavar, nem centrifugue. Lave a estrutura de alumínio com água, sabão neutro e esponja macia. Os ombrellones com cores escuras podem sofrer pequenas alterações de cor devido à exposição ao sol. Por isso só devem ficar expostos quando estiverem sendo utilizados

Nota: Recomendamos o uso da capa, fechar somente quando estiver bem seco.

Não é dado garantia por manchas de árvores frutíferas, estas manchas são permanentes.

O uso de capa nos ombrellones quando fechados dão um aumento significativo a vida útil do seu produto.

COLCHÕES REVESTIDOS EM TELAS



Lave com água e sabão neutro periodicamente, principalmente se houver contato constantemente com óleos e bronzadores, deixando-os secar por completo antes de guardá-los em local fechado. O colchão é uma peça para ser usada em piscinas. Contudo, ele não pode ser guardado úmido em local fechado.

Nota: Deixar secando de forma que escorra a água ao contato com piscinas que contenham cloro, é extremamente prejudicial às cores dos tecidos.

Recomendamos o uso de capas de proteção Breton, o aumento da vida útil do seu produto será significativo.

ALUMÍNIO / TELA



As peças devem ser lavadas com água, sabão neutro e esponja macia. Não utilize produtos abrasivos nem palha de aço ou derivados. As peças ficam com melhor aparência observando-se certos cuidados

- **ALUMÍNIO COM PINTURA BRILHANTE**

Passar cera automotiva com flanela branca por todo o alumínio, retirando o excesso e dando brilho com pano branco, seco e macio.

- **ALUMÍNIO COM PINTURA FOSCA**

Passar silicone líquido com uma flanela branca por todo o alumínio. Retire o excesso com pano branco, seco e macio. Telas com cores claras que ficam expostas em locais de muita poeira e/ou poluição devem ser lavadas com água e sabão neutro semanalmente, para se obter melhor aparência do produto.

Nota: Recomenda-se o uso de cera protetora nas pinturas polidas.



FIBRA SINTÉTICA COM PÁTINA

As peças devem ser limpas retirando-se o pó com espanador, passando-se posteriormente um pano levemente umedecido com água por todo o móvel.



FIBRA SINTÉTICA SEM PÁTINA

As peças podem ser lavadas com água e sabão neutro, porém nunca devem ser utilizados produtos abrasivos como solventes, álcool, cloro e derivados.



PINTURA ELETROSTÁTICA

Para que a limpeza seja feita sem provocar arranhões na superfície, recomenda-se o uso de esponja ou pano macio embebido em solução de detergente neutro com água em solução de 5%. A limpeza deve ser feita moderadamente em movimentos circulares. Recomendamos a cada 6 meses, que seja feito um enceramento com cera polidora automotiva para revitalizar as cores.

Em hipótese alguma utilizar outro solvente tais como thinner, acetona, etc.

TABELA DE CONSERVAÇÃO

Área externa

Para maiores detalhes sobre os procedimentos de conservação, consulte as páginas anteriores deste manual.

ATENÇÃO

Jamais use produtos ou modo de limpar não especificados neste manual. Em caso de dúvida, consulte nossa Assistência Técnica no telefone: (11) 4055-9707.

	ÁGUA	SABÃO NEUTRO	ESPONJA MACIA	CERA AUTOMOTIVA	SILICONE LÍQUIDO	FLANELA BRANCA	ESPANADOR OU ASPIRADOR	PANO ÚMIDO
CORDAS NÁUTICAS	■	■	■					
OMBRELLONES	■	■	■					
COLCHÕES REVESTIDOS EM TELAS	■	■	■					
ALUMÍNIO / TELA	■	■	■					
ALUMÍNIO C/PINTURA BRILHANTE				■		■		
ALUMÍNIO C/PINTURA FOSCA					■	■		
FIBRA SINTÉTICA COM PÁTINA							■	■
FIBRA SINTÉTICA SEM PÁTINA	■	■	■					
PINTURA ELETROESTÁTICA	■	■	■					